

Radio-, LA- ja GPS-autoantennien käynnistysohjeet

1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laitteet ovat tarkoitettu toimimaan yhdessä radiosoitinten/LA-radiopuhelinten kanssa.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

- Asenna antenni sitä varten tarkoitettuun aukkoon, joka sijaitsee autonkorissa, käyttämällä asennuspäätä, tai - sisään- antennien tapauksessa - liimaa se tukevasti tuulilasiin tai kojelautaan.
- Kytke antenniliittimet sopiviin pistorasioihin.
- Vahvistimella varustettujen antennien tapauksessa kytke virtajohto radiosoitimessa sijaitsevaan induktiiviseen johon, joka on yleensä merkitty sinisellä värillä, ”remote”-merkinnällä.
- LA-antennien tapauksessa asennuksen jälkeen antenni on viritettävä heijastusmittarin tai antennianalysaattorin avulla.

4. Turvatoimet

- Kytke ainoastaan sellaisiin auton sähköjärjestelmiin, joiden jännitteen arvo on 12 V.
- Älä purkaa koteloä.
- Säilytä sopiva polarisointi.
- Käytä vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Antennin on oltava asennettu vakaasti, niin ettei se irtoa ajon aikana.
- Antenni ei voi sojottaa auton piirteen ulkopuolelle toisin kuin pystysuorassa asennossa.
- Virittämisen väliin jättäminen saattaa aiheuttaa LA-radiopuhelimen päätevahvistimen vaurioitumisen.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN